


Montagem da estrutura e do teto

1




Retire a estrutura do saco e estique-a parcialmente puxando para fora

2



Posicione o teto sobre a estrutura


3



Continue a esticar a estrutura para os lados até ouvir um "click"



ATENÇÃO




Os travamentos da estrutura podem causar acidentes

- Dobrar a estrutura em caso de vento forte
- Deixar secar o tecido completamente antes de guardar
- Guardar num saco quando não estiver a ser utilizado


Montagem da estrutura e do teto

4



Puxe firmemente o teto nos cantos da estrutura


5




Prenda firmemente as fixações de velcro interiores

6

Coloque-se sobre o pé triangular e estenda os mastros telescópicos até à altura desejada. (3 posições possíveis)




7



Montagem da estrutura: fixação ao solo


Opção
A

Introduza a corda no orifício situado no canto do teto. Fixe as estacas ao chão






Opção
B

Fixe os pés ao chão com a ajuda das estacas



Atenção: É necessário um martelo ou marreta para as estacas (não incluído)

Desmontagem da estrutura



TRANSPORTE DA TENDA

A mala de transporte é um acessório, pelo que deverá ser adquirida à parte.

- Possui dois compartimentos: O maior para a estrutura e o lateral para o tecido.



Armazenamento
da Estrutura

Armazenamento
do Tecido

**A mala tem rodas para facilitar
a sua mobilidade.**

